



80MM的网口 (wifi) 打印机选GP-8160C  
其他的打印机请咨询客服



如果没有弹出这个窗口, 直接下一步即可



此处打印机的IP地址是已经设定好的，  
如不确定请务必咨询客服

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导



### 欢迎使用添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

该向导帮助你添加网络打印机的端口。


继续前，请确定：

1. 设备已打开。
2. 网络已连接并已配置好。

单击“下一步”继续。

< 上一步(B)   **下一步(N) >**   取消

添加标准 TCP/IP 打印机端口向导



### 添加端口

你想为哪一设备添加端口？

输入打印机名或 IP 地址，以及设备的端口名。

打印机名或 IP 地址(A):

端口名(P):

输入已经设定好的打印机IP

< 上一步(B)   **下一步(N) >**   取消

# 添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

需要额外端口信息  
不能识别设备。



网络上没有找到设备。请确定：

1. 设备已打开。
2. 网络已连上。
3. 设备配置正确。
4. 前一页上的地址正确。

如果你认为地址不正确，请单击“上一步”返回到上一页，然后改正地址并在网络上执行另一次搜索。  
如果你认为地址是正确的，请选择下面的设备类型。

设备类型

☒ 标准(S)

Generic Network Card

☐ 自定义(C)

设置(E)...

< 上一步(B)

下一步(N) >

取消

# 添加标准 TCP/IP 打印机端口向导

正在完成添加标准 TCP/IP 打印机端口向导



你选择了具有下面特性的端口。

SNMP:	否
协议:	RAW, 端口 9100
设备:	192.168.1.188
端口名:	192.168.1.188
适配器类型:	Generic Network Card

要完成该向导，请单击“完成”。

< 上一步(B)

完成

取消