

电脑安装压缩包的软件：GP-5890_WIFI_SetTool.exe
安装成功后打开，按下图所示，选择**APSTA模式**，按照红框内的内容填写即可



拖动下来横条，往下拖动，没有红框的选项保持默认，不要更改。



厨打IP需和路由器IP处于同一个网段。路由器的IP如不确定，请咨询客服



点击电脑右下角网络按钮，**连接打印机的wifi信号，Printer_XXX**
然后，点击软件的“**连接打印机**”，看下左下角是否连接成功，
最后点击“**设置**”，旁边会有一串文字冒出来提示设置成功。

